

*Fissler*



## FINECUT | PER TAGLIARE, CENTRIFUGARE, MISCELARE E MANTENERE FRESCO

Finecut taglia in un attimo verdure, come cipolle e carote, e anche frutti e erbe fresche. Consente anche di centrifugare erbe fresche, miscelare zuppe, salse e intingoli e mantenere freschi i cibi.

**Semplicemente innovativo** | Questo sistema a nastro funziona senza elettricità ed è di semplice utilizzo. Basta solo tirare il meccanismo più volte e tutto quanto viene tagliato perfettamente.

**Non potrebbe essere più semplice** | Fai ruotare la lama rotante tra le 15 e le 20 volte per risultati perfetti in pochi secondi.

**Pulito in un baleno** | Passare semplicemente con un panno umido il coperchio salva-freschezza e il coperchio con il meccanismo a nastro, mentre, tutti gli altri pezzi in lavastoviglie.



## FINECUT | IL PICCOLO MAGO DELLA CUCINA

Semplicemente innovativo:

questo sistema per tritare funziona senza elettricità ed è di semplice utilizzo. Basta solo tirare il meccanismo più volte e qualche secondo dopo tutto quanto è stato tagliato perfettamente.

Non potrebbe essere più semplice.

Pulito in un baleno:

passare semplicemente il coperchio salva-freschezza e il coperchio con il meccanismo da tirare con un panno umido e mettere tutti gli altri pezzi in lavastoviglie.

Accessori inclusi: i pratici accessori fanno di Finecut uno strumento universale: cestello per centrifuga, inserto per miscelare, spatola e coperchio salva-freschezza.



ART.	4 009209	Ø	Lt.
001-051-00-062/0	296739	12	0,9



## FINECUT | TAGLIO ROTORE CON DUE LAME



ART.	4 009209	Ø	Lt.
001-051-00-063/0	301334		





## ACCESSORI | STACKING ASSISTANT

Protezione ottimale per poter impilare pentole e padelle, in antiaderente e non, senza danneggiarle. Set di due pezzi. In silicone, flessibile e adattabile ad ogni forma, facile da pulire, resistente al calore fino a 50° C (non usare come sottopentola per pentole calde)





ART.			Lt.
001-004-02-000/0	347363		

## ACCESSORI | COPERCHIO IN VETRO TEMPERATO

Coperchio in vetro di qualità che consente di risparmiare energia e di controllare costantemente la cottura. Utilizzabile in forno (220°C).





ART.			Lt.
047-323-24-200/0	216928	24	
047-323-28-200/0	216942	28	
047-323-32-200/0	229416	32	

## ACCESSORI | COPERCHIO COMFORT IN VETRO

Questo coperchio in vetro di alta qualità si chiude perfettamente e consente una comoda cottura a vista senza perdita di sapore ed energia. Grazie alla sua impugnatura ergonomica, resistente al calore, può essere afferrato in sicurezza



ART.			Lt.
175-000-20-200/0	277172	20	
175-000-24-200/0	277165	24	
175-000-26-200/0	277158	26	
175-000-28-200/0	277141	28	



## ACCESSORI | COPERCHIO A CUPOLA

Coperchi realizzati in acciaio inox 18/10 resistente e inossidabile. Per la cottura di grosse porzioni, come un cosciotto d'agnello, è necessario un coperchio corrispondente, che fornisca maggiore spazio verso l'alto. La speciale curvatura concava del coperchio, con funzione condensa-plus, fa ricadere il liquido condensato nella padella e favorisce una cottura delicata nel suo stesso succo. Adatto per cottura fino a 220° C





ART.			Lt.
083-363-24-200/0	252148	24	
083-363-32-200/0	252162	32	



## CLEANING AND CARE | DETERSIVO PER ACCIAIO INOX

Per assicurare che le pentole e padelle in acciaio inossidabile diano i risultati migliori quando si cuociono e si arrostitiscono le diverse pietanze, richiedono una cura regolare. Anche se l'acciaio inossidabile 18/10 di alta qualità di Fissler® è estremamente robusto e facile da pulire, la giusta cura ne fa prodotti ancora più durevoli. Tracce dell'uso quotidiano, macchie e impronte danno all'acciaio inossidabile un aspetto trascurato e spento. I prodotti per la cura per acciaio inossidabile proteggono le stoviglie, senza striature e senza sforzo, donando nuovo splendore a pentole e padelle. Ideale anche per una pulizia antigraffio e per lucidare rame, ottone e cromature con risultati ancora più brillanti. I prodotti per la cura per acciaio inossidabile rimuovono residui ostinati e incrostazioni da lavabi, piani cottura e pentole con delicatezza e senza graffiare. Grasso e cibo bruciato non hanno scampo! I prodotti per la cura per acciaio inossidabile e il Detergente per acciaio inossidabile di Fissler® sono biodegradabili, privi di fosfati ed efficaci in piccoli quantitativi.

ART.			Lt.
021-002-91-001/0	347004	250 ml	

